Original	Replacement
Counter Reset	Blue / Prime Video / Random
Mon/TV	D.Menu / Top
VCR/TV	Setup / OPT /
Sp/Lp/Speed	Yellow / YouTube / Repeat
Count Remain	Green / APP / Repeat
Auto/Track	Smart / List
Case Tape	Red / Netflix / Search
Slow/Dpss-	Shift + CH- /
Slow/Dpss+	Shift + CH+ /
Ch.Memo	Fav / Marker / PC
Index Pict-	Vol-
Index Pict+	Vol+
Chan-	CH- / Page-
Chan+	CH+ / Page+
Play	Play / Slow
2	2
3	3

Original	Replacement
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Progr/C/CH	TV/Radio /
Record	Rec / Rec Mode
Rewind	<< / Tune-
1	1
F.Forward	>> / Tune+
Timer/Sleep	Sleep / Timer
Info/Intro	Info / Angle
Input Source	AV / Input / RDS
Menu Up	Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio Out	Mute / Dimmer		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Video/Go-To	Text / Goto		
Menu	Menu / Home		
On/Off	Power		
Display	Display / Media		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Next	>>I / Preset+		
Audio	Audio / Lang I/II		
Prev.	I<< / Preset-		