Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Top Menu	D.Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Np	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Record	Rec / Rec Mode	C/CH	Info / Angle
Rewind	<< / Tune-	Menu Left	Left
F.Forward	>> / Tune+	OK Enter	OK
Prev.	I<< / Preset-	Menu Right	Right
Next	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Title	Sound / Title	Return	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol+
Subt.	Subtitle / EQ	Auto/Track	Smart / List
Open/Close	Eject / Surround	Slow Up	CH+ / Page+
R/L	Picture / Format	Volume-	Vol-
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Progr.	TV/Radio / Program	Slow Down	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
1	TV 1		
2	DVD 2		
3	CD - STB 3		
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0	HDMI - SAT 0		
Repeat/1/All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	