Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
POS	POS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0 MULTI PICT	0 / Multi Pic	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Red / Text	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TEXT	Red / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/AV	Green / TV/AV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
TV/AV	Green / TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PAUSE	Blue / Pause	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PAUSE	Blue / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Yellow / Subtitl	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Yellow / Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	White / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PR▲	Up / PR+		Up
PR▲	Up / PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left / Vol - / >		Left
	Left / Vol - / >	PRESET+	>>I / Preset+
	Left / Vol - / >	VOL −	Vol -
OK/LIST	OK / List	OK	OK
OK/LIST	OK / List	LIST SMART	Smart / List
	Right / Vol + / I		Right
	Right / Vol + / I	+ VOL	Vol +
	Right / Vol + / I	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement		Original	Replacement
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
PR▼	Down / PR-	▼	Down		
PR▼	Down / PR-	CH PAGE −	CH- / Page-		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
←PR	<- PR	RETURN BACK	Back / Return		