Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Green/Prog	Green / APP / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow/Status	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue/Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red/Dec	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Violet/Text	Fav / Marker / PC	3	3
Violet/Text	Text / Goto	Index/Mark	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
I<<</Left	Left	5	5
I<<</Left	I<< / Preset-	6	6
OK	OK	0000	0
Right/>>I	Right	0000	0000
Right/>>I	>>I / Preset+	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
SP/LP SP/ LP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
AV AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
REW. <<	TUNE- << / Tune-		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
F.FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
REC. Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement
Power	Power
Green/Prog	Green / APP / Repeat
Yellow/Status	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Guide	Guide / EPG / -/--
Blue/Guide	Blue / Prime Video / Random
Red/Dec	Red / Netflix / Search
Up	Up
Violet/Text	Fav / Marker / PC
Violet/Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
Down	Down
PR+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
0	0
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS