Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	PC	Shift + Fav / Marker / PC
Power	Power	CH+	CH+ / Page+
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Zoom	Zoom / Size
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Dual	Audio / Lang I/II
7	7	ADJ Audio	Sound / Title
8	8	ADJ Video	Picture / Format
9	9	Sleep	Sleep / Timer
EPG	Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	0	Left	Left
PRE CH	Back / Return	OK	OK
HDMI	Shift + 0	Right	Right
YPbPr	Setup / OPT /	Menu/Exit	Menu / Home
Video	Shift + 4	Menu/Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down	Freeze	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Teletext	Text / Goto		
Mix	Shift + Text /		
Size	Shift + Zoom /		
Subpage	>> / Tune+		
Index	Play / Slow		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Hold	Stop / Hold		
Reveal	<< / Tune-		
FAV	Fav / Marker / PC		
CH-List	Smart / List		
AD	Shift + Audio / Lang I/II		