Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	YouTube	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
	FPay	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	>>		>>
	[≡] . . .	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	WWW	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[-O-]	PICTURE FORMAT	Format
i	i	DISPLAY INFO	Info
	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
	Music/Picture/Mo	SETTINGS OPT	Options
	*/O	ECO 3D	3D
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original	Replacement