Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Dialog	TITLE SOUND	Sound / Title
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▲	Up		Up
◀	Left		Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right		Right
▼	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BACK	BACK	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Browser	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
	Music/Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
★/	*/o	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
★/	*/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
	Tv List	LIST SMART	Smart / List		
V+	Vol +	+ VOL	Vol +		
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-		