Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Home		SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
0		0	
YouTube		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Vol+		Vol+	
TV		TV/Radio /	
CH+		CH+ / Page+	

Original		Replacement	
Vol-		Vol-	
Source		AV / Input / RDS	
CH-		CH- / Page-	
USB		SHIFT + 8	Shift + 8
Option		Setup / OPT /	
Info		Info / Angle	
FAV		Fav / Marker / PC	
Menu		Menu / Home	
EPG		Guide / EPG / -/--	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back / Return	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Netflix		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
ZOOM+	Zoom+	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
ECO	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II