| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 9 | 9 |
| Sleep | Sleep / Timer | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Screen | Picture / Format | 0 | 0 |
| Presets | Setup / OPT / | Swap | Fav / Marker / PC |
| ↔ | TV/Radio / | Photo/Music/Movi | D.Menu / Top |
| FAV | + Shift + Fav / Marker / PC | World | Smart / List |
| Lang | Audio / Lang I/II | Source | AV / Input / RDS |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Menu | Menu / Home |
| TXT | Text / Goto | Up | Up |
| 1 | 1 | Left | Left |
| 2 | 2 | OK | OK |
| 3 | 3 | Right | Right |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | C | Exit / Cancel / Clear |
| 6 | 6 | Disp. | Display / Media |
| 7 | 7 | Search Mode | + Shift + Red / Netflix / |
| 8 | 8 | Return | Back / Return |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| CH+ | CH+ / Page+ | Yellow/ Root | Yellow / YouTube / Repeat |
| Info | Info / Angle | Blue/ Title | Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | Vol + | | |
| CH- | CH- / Page- | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Red/ ↑/ Zoom | Red / Netflix / Search | | |
| Red/ ↑/ Zoom | Zoom / Size | | |
| Green/ ↓/ Repeat | Green / APP / Repeat | | |