| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDIA | Media | APP MEDIA | Media |
| | Audio / I/II | SOUND DUAL | Dual |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up / PIP Pr Up | | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Down / PIP Pr | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| FAV PR | Fav Pr | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| PR | Pr + | + CH | Ch + |
| | Pr - | CH − | Ch - |
| TEXT | [≡] / Text | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PIP | [ ≡+] / PI P | PICTURE FORMAT | For mat |
| INPUT | [ ≡♦] / I nput | SEARCH TV/R | TV/ R |
| SWAP | [ ≡O] / PI P Swap | ECO 3D | 3D |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |