Mandis shop

Dell 1510X

Original		Replacement	
POWER	POWER		Power
	UP		Up
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	ASPECT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL	VOL+	VOL +	Vol+
VOL	VOL-	VOL −	Vol-
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VIDEO MODE	VIDEO MODE	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FREEZE	FREEZE	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
KEYSTONE +	KEYSTONE+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
−	KEYSTONE-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
VIDEO	VIDEO	VIDEO 4	4
MOUSE	MOUSE UP	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AUTO ADJ.	AUTO ADJUST	LIST SMART	Smart / List
BLANK	BLANK	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM +	ZOOM+	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
	MOUSE DOWN	CH PAGE −	CH- / Page-
ZOOM −	ZOOM-	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
VGA	VGA	TV 1	1
S-VIDEO	S-VIDEO	DVD 2	2

https://mandos-a-distancia.es/en/Dell/1063675-91648-replacement-remote-control-for-Dell-1510X.html