Original	Replacement
Power	Power
Dimmer	Media
Clock	AV
Sleep	Sleep
Internet Radio	Shift + 1
iPod/Usb	Shift + 2
Music Server	Shift + 3
Tuner	Shift + 4
Analog In	Shift + 5
Digital In	Shift + 6
Bluetooth	Shift + 7
CD	Shift + 8
CH+	Ch +
CH-	Ch -
>>I	>>I
I <<	I <<
Play	Play

Original	Replacement
Pause	Pause
<</Tune-	<<
Stop	Stop
>>/Tune+	>>
Add Favorites	Pre Ch
Call Favorites	Dual
SDB Tone	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Top Menu	Menu
Info	Info
Search	TV/R
Setup	Options
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1 ./	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣ .	0	0	0
+10 a/A	+10a/A	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Replacement	
MODE	Mode	AD SUBT	Subt