Original		Replacement	
	Source Direct		AV / Input / RDS
	Power Off		Shift + Power
	Power On		Power
	Source Power		Green / APP / Repeat
	Source Power		Yellow / YouTube / Repeat
	Source Power		Red / Netflix / Search
	Phono		Shift + 9
	CD		Shift + 3
	AMP		Shift + 1
	Tuner		Shift + 6
	AUX		Shift + 7
	DVD		Shift + 2
	CD-R		Shift + 8
	Tape		Shift + 5
	MD		Shift + 4
	I<< CD		I<< / Preset-
	>>I CD		>>I / Preset+

Original		Replacement	
	Stop CD		Stop / Hold
	Play CD		Play / Slow
	Pause CD		Pause / Step / Freeze
	Input Up		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Input Down		CH- / Page-
	Vol -		Vol -
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9

Original		Replacement		Original	Replacement
CLEAR	Clear CD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0 CD	HDMI - SAT 0	0		
MEMO	Memo CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
T.MODE	T. Mode CD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Original	Replacement
Source Power	Power
Source Power	Shift + Power
I<< DVD	I<< / Preset-
I<< AUX	Shift + I<< / Preset-
>>I DVD	>>I / Preset+
>>I AUX	Shift + >>I / Preset+
Stop DVD	Stop / Hold
Stop AUX	Shift + Stop /
Play DVD	Play / Slow
Play AUX	Shift + Play /
Pause DVD	Pause / Step / Freeze
Pause AUX	Shift + Pause / Step /
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P. Scan/ A. Tune	Shift + Smart / List
Up DVD	Up

Original	Replacement
Up AUX	Shift + Up
Menu DVD	Menu / Home
Menu AUX	Shift + Menu /
Left DVD	Left
Left AUX	Shift + Left
Enter DVD	OK
Enter AUX	Shift + OK
Right DVD	Right
Right AUX	Shift + Right
Down DVD	Down
Down AUX	Shift + Down
1 DVD	1
1 AUX	Shift + 1
2 DVD	2
2 AUX	Shift + 2
3 DVD	3
3 AUX	Shift + 3

Original		Replacement		Original		Replacement	
4	4 DVD	VIDEO 4	4	DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4 AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	DISPLAY	Display AUX	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
5	5 DVD	TAPE 5	5				
5	5 AUX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5				
6	6 DVD	TUNER 6	6				
6	6 AUX	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6				
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7				
7	7 AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
8	8 DVD	USB 8	8				
8	8 AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9				
9	9 AUX	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
CLEAR	Clear DVD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
CLEAR	Clear AUX	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0				
0	0 AUX	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0				
MEMO	Memo DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				

Original		Replacement	
SOURCE POWER	Source Power		Power
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
⏮	I<< MD	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
⏭	>>I MD	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
■	Stop MD	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
▶	Play MD	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
⏸	Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
P.SCAN/A.TUNE	P. Scan/A. Tune	LIST SMART	Smart / List
TUNE + ▲	Up/Tune+	▲	Up
MENU	Menu Tuner	HOME MENU	Menu / Home
PRESET - ◀	Left/Preset- Tun	◀	Left
ENTER	Enter Tuner	OK	OK
▶ PRESET +	Right/Preset+	▶	Right
CAT	CAT Tuner	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
TUNE - ▼	Down/Tune-	▼	Down
BAND	Band Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1 MD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1 Tuner	TV 1	1
2	2 MD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	2 Tuner	DVD 2	2
3	3 MD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
3	3 Tuner	CD-STB 3	3
4	4 MD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	4 Tuner	VIDEO 4	4
5	5 MD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5	5 Tuner	TAPE 5	5
6	6 MD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6 Tuner	TUNER 6	6
7	7 MD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
8	8 MD	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8 Tuner	USB 8	8		
9	9 MD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear MD	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
CLEAR	Clear Tuner	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0 MD	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 Tuner	HDMI - SAT 0	0		
MEMO	Memo MD	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
MEMO	Memo Tuner	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DISPLAY	Display MD	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
DISPLAY	Display Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PTY	PTY Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
F.DIRECT	F. Direct Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
T.MODE	T. Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Original	Replacement	Original	Replacement
Source Power	Power	9 CD-R	9
I<< CD-R	I<< / Preset-	Clear CD-R	Exit / Cancel / Clear
>>I CD-R	>>I / Preset+	0 CD-R	0
Stop CD-R	Stop / Hold	Memo CD-R	Fav / Marker / PC
Play CD-R	Play / Slow	Display CD-R	Display / Media
Pause CD-R	Pause / Step / Freeze	T.Mode CD-R	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	Source Power	Shift + Power
Vol +	Vol +	I<< Tape	Shift + I<< / Preset-
Vol -	Vol -	>>I Tape	Shift + >>I / Preset+
1 CD-R	1	Stop Tape	Shift + Stop /
2 CD-R	2	Play Tape	Shift + Play /
3 CD-R	3	Pause Tape	Shift + Pause / Step /
4 CD-R	4	1 Tape	Shift + 1
5 CD-R	5	2 Tape	Shift + 2
6 CD-R	6	3 Tape	Shift + 3
7 CD-R	7	4 Tape	Shift + 4
8 CD-R	8	5 Tape	Shift + 5

Original	Replacement	Original	Replacement
6 Tape	SHIFT + 6 — Shift + 6		
7 Tape	SHIFT + 7 — Shift + 7		
8 Tape	SHIFT + 8 — Shift + 8		
9 Tape	SHIFT + 9 — Shift + 9		
Clear Tape	SHIFT + EXIT — Shift + Exit / Cancel / Clear		
0 Tape	SHIFT + 0 — Shift + 0		
Memo Tape	SHIFT + FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
Display Tape	SHIFT + DISPLAY — Shift + Display / Media		
T.Mode Tape	SHIFT + SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools		