Original		Replacement	
ON	On	Power	Power
OFF	Off	SHIFT + Power	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISC SKIP+	Disc Skip+	FAV PRE-CH	Pre Ch
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop

Original		Replacement	
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
CD	CD	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
CD-R/TAPE-1	CD-R/Tape-1	SHIFT + 4	Shift + 4
MD/TAPE-2	MD/Tape-2	SHIFT + 5	Shift + 5
AUX	AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
PRESET	Preset Down	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
SHIFT/PTY	Shift/PTY	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RDS	RDS	AD SUBT	Subt
BAND	Band	B	Green

Original		Replacement	
iPod	i Pod	C	Yel l ow
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
STATUS	St at us	DISPLAY INFO	I nf o

Original	Replacement