Mandis shop

Diffe LC03-AR028A

Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/DVB-T	Tv/DVB-T	HOME SMART	Smart
LINE	[ ]/Line	APP MEDIA	Media
DISPLAY	[+]/Display	DISPLAY INFO	Info
TTX	[≡]/TXT	REPEAT TEXT	Text
ON/OFF	PIP On/Off	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
SWAP	PIP Swap	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SOURCE	PIP Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SOUND	PIP Sound	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PRE	PRE	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH –	Ch -
M/S	MS	RETURN BACK	Back
STILL	[▼]/Still	TIMER AV	AV
SLEEP	Timer/Sleep	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV MENU	[ ]/Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.STD	-I/I-/P.STD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.STD	-I♪I-/S.STD	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P+	Up/P+	▲	Up
P-	Down/P-	▼	Down

Original	Replacement
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
Enter	Ok
[<>] / P. Size	Format
- I XI - / Exit	Exit
Open/ Close	Eject
Rec	Rec
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
<<| < Slow	<<
Slow >| >>	>>
I <<| ◁ Step	I <<
Step I >| >>I	>>I
Red/ Setup	Red
Green/ Input	Green
Yellow/ Title	Yellow

Original	Replacement
Blue/ Menu	Blue
Timer / repeat	Shift + Text
[≡i] / A- B	Shift + Info
[/ ≡] / Audio	Dual
[≡♦] / Subtitle	Subt
[≡?] / Goto	Options
[≡+] / Program/ Me	TV/ R
[<≡] / List / Angle	Shift + Ch -
[≡>] / Bookmark/ O	Shift + Ch +
[≡o] / Zoom/ EPG	Guide
[≡X] / Cancel / i	3D