Mandis shop

Energy-Sistem TOWER SYSTEM 3

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RPT	RPT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
BROWSE	Browse	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	I<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
	I<<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
VOL+	Up		Up
VOL+	Vol+	VOL	Vol+
	>>I	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play/Pause	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Play/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
VOL-	Vol-	VOL	Vol-
VOL-	Down		Down

https://mandos-a-distancia.es/en/Energy-Sistem/1060799-81558-replacement-remote-control-for-Energy-Sistem-Tower-System-Tower-3.html