Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	TV/ Radio	TV/ R
Mute	Mute	Recall	Back
Red/ Repeat	Red	Menu	Menu
Green/ Prog	Green	Text	Text
Yellow/ Slow	Yellow	Exit	Exit
Blue/ Angle	Blue	Guide	Guide
Play	Play	Source	AV
Pause	Pause	Up	Up
Stop	Stop	Down	Down
<<	<<	Right	Right
>>	>>	Left	Left
Goto/ Fav	Pre Ch	Ok/ Ch List	Ok
Eject	Eject	Vol +	Vol +
I <<	I <<	Vol -	Vol -
>>I	>>I	Info	Info
Setup	Options	Zoom	Shift + Eject
Vcr	Format	Ch+	Ch +

Original		Replacement		Original	Replacement
CH –	Ch-	CH –	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		