Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL –	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
i	i	DISPLAY INFO	Info
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
World	World	HOME SMART	Smart
Music/Camera/Ph	Music/Camera/Ph	APP MEDIA	Media
Guide	Guide	- / -- GUIDE	Guide
Fav 1 / O	Fav 1 / O	SHIFT + 1	Shift + 1
Fav 2 / Q	Fav 2 / Q	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	Dialog	AD SUBT	Subt		
	-[O]-	SETTINGS OPT	Options		
	<<		<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		