Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	TV / AV	TIMER AV	AV
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up / PR+		Up
	Up / PR+	+ CH	Ch +
	Down / PR-		Down
	Down / PR-	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
APC	APC		I <<
ASC	ASC		<<
ARC	ARC		>>
PIP	PIP	HOME SMART	Smart
REVIEW	Review	DISPLAY INFO	Info
MTS	MTS	SOUND DUAL	Dual
MULTI PIP	Multi PIP	PICTURE FORMAT	Format
MULTI MEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
- PIP	Red / PIP CH+	A	Red
CH +	Green / PIP CH	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
SWAP	Yellow / PIP SWA	C	Yellow		
INPUT	Blue / PIP Inpu	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options		
SIZE /SIZE	Size / PIP Siz	ZOOM ⏏	Eject		
MIX	Mix	SEARCH TV/R	TV/R		
SUB PAGE	Sub Page	AD SUBT	Subt		
INDEX	Index	SHIFT +	DISPLAY INFO	Shift + Info	
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
HOLD STILL	Hold / PIP Still	■	Stop		
UPDATE POSITION	Update / PIP Position	-/-- GUIDE	Guide		