Mandis shop

# Grundig Cosmopolit

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| M | M | LIST SMART | Smart / List |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | [ * ] | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| EQ | EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | I< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AL1 | AL 1 | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| AL2 | AL 2 | CH PAGE − | CH- / Page- |
| S | S | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

https://mandos-a-distancia.es/en/Grundig/1066039-19457-replacement-remote-control-for-Grundig-759551617300.html