Mandis shop

Haier HTR-A18EN

Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SEARCH TV/R	TV/R
	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
AUDIO I/II	I/II / Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
YouTube	You Tube	APP MEDIA	Media
INFO/	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV/	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SCREEN	Screen	ECO 3D	3D
CH.LIST/	CH List	DISC NAV LIST	List
MENU/	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE/	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
OK	Ok		
Back	Back		
Exit	Exit		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text	Text		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		