Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Input	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[=]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
[+++]		SETTINGS OPT	Options
	Micro	ZOOM	Eject
Media	Media	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	«	<<
YouTube	YouTube	⏮	I <<
prime video	prime video	»	>>
Rakuten TV	Rakuten Tv	⏭	>>I

Original	Replacement