Original	Original	Replacement	Replacement	Original	Original	Replacement	Replacement
	Power		Power		4		4
	Source		AV / Input / RDS		5		5
	Rec		Rec / Rec Mode		6		6
	Play		Play / Slow		7		7
	Pause		Pause / Step / Freeze		8		8
	Stop		Stop / Hold		TV		TV/Radio /
	Lang		Audio / Lang I/II		TV	+	Shift + 1
	<<		<< / Tune-		9		9
	>>		>> / Tune+		0		0
	Dialog		Sound / Title		Recall		Fav / Marker / PC
	Red		Red / Netflix / Search		Up		Up
	Green		Green / APP / Repeat		Left		Left
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		OK		OK
	Blue		Blue / Prime Video / Random		Right		Right
	1		1		Down		Down
	2		2		Menu		Menu / Home
	3		3		BACK		Back / Return

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
	Browser	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				
	Music/Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
★/	*/o	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC				
★/Q	*/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
	Tv List	LIST SMART	Smart / List				
V+	Vol +	+ VOL	Vol +				
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				