Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0/10	0	0
10 +	Recall/+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
●	Rec	REC MODE ●	Rec
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL —	Vol-	VOL —	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH —	CH-	CH —	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
PMODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT DVD MENU	DVD Menu/Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD A-B	A-B/Hold	ECO 3D	3D
REVEAL GO TO	Goto/Reveal	SETTINGS OPT	Options
TIMESHIFT ▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
SUBPAGE DVD SETUP	DVD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIMESHIFT ▶II	Pause/Timeshift	II	Pause
■	Stop	■	Stop
INDEX ⏏	Open/Close/Index	ZOOM ⏏	Eject
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
◀◀	<<	≪	<<
▶▶	>>	≫	>>
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
	Red	A	Red

Original		Replacement	
ANGLE	Green/Angle	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
TITLE	Blue/Title	D	Blue