Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
CD/DVD	CD/DVD	A	Red
TUNER/BAND	Tuner/Bnad	B	Green
VIDEO 1/2	Video 1/2	C	Yellow
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
LISTEN MODE	Listen Mode	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ON SCREEN	On Screen	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
PRESET	Preset Down	CH −	Ch -
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Replacement
Slow I >	>>
◁ Slow	<<
>>I	>>I
I <<	I <<
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	Play
P. Mode	Format
Clear	Exit
Repeat	Text
A-B	3D
Marker	Blue
Search	SHIFT + TV/R (Shift + TV/R)
Angle	List
Zoom	SHIFT + ZOOM (Shift + Eject)
RDS	Pre Ch
PTY	TV/R

Original	Replacement
PTY Search	Media
Dimmer	Smart