Original	Replacement
Power	Power
Sleep	Sleep
GE M Call	Pre Ch
GE Effect	Guide
I << CD	I <<
>>I CD	>>I
Stop CD	Stop
Play/Pause CD	Play
<< Tape A	Down
>> Tape A	Up
< Tape A	Left
> Tape A	Right
Stop Tape A	Ok
<< Tape B	Shift + Down
>> Tape B	Shift + Up
< Tape B	Shift + Left
> Tape B	Shift + Right

Original	Replacement
Pause Tape B	Shift + Pause
Rec Tape B	Shift + Rec
Stop Tape B	Shift + Ok
Band	Smart
Tuner/P. Scan	Ch -
Tuner/P. Scan	Ch +
Mute	Mute
Volume	Vol +
Volume Control -	Vol -
Presence	Menu
Off	Exit
Display	Info
Tuner	Green
AUX	Red
Phono	Yellow

https://mandis-distance.com/kenwood/10623-887-replacement-remote-control-for-kenwood-RC-26.htm