Original	Replacement
Auto Memory	Green / APP / Repeat
Memory	Red / Netflix / Search
Power Receiver	Power
PTY	Info / Angle
Display	Display / Media
Virtual	Smart / List
Active EQ	Subtitle / EQ
1	1
2	2
3	3
Bass Boost	Eject / Surround
4	4
5	5
6	6
Tone	Text / Goto
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
Sound	Sound / Title
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
HDMI Setup	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Listen Mode	Blue / Prime Video / Random
Pure Audio	Yellow / YouTube / Repeat
Multi Control	CH- / Page-
Multi Control Up	CH+ / Page+
Volume+	Vol+
Volume-	Vol-
Band	TV/Radio /
Auto/Mono	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
P.Call-	I<< / Preset-
P.Call+	>>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
Tuning-	<< / Tune-		
Tuning+	>> / Tune+		
HDMI 1	Shift + 8		
HDMI2	Shift + 9		
HDMI 3	Shift + Guide / EPG / -/--		
HDMI 4	Shift + 0		
DVD	Shift + 2		
Video	Shift + 4		
CD	Shift + 3		
AUX	Shift + 7		
TV	Shift + 1		
AV AUX	Shift + 5		
Tuner	Shift + 6		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	Enter	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	On Screen	Display / Media
3	3	Return	Back / Return
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play/Pause	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	I<<	I<< / Preset-
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	<<	<< / Tune-
+10	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
0	0		
Top Menu	D.Menu / Top		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		