Original		Replacement	
	Standby		Power
STB PWR	STB PWR	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/Quick Access	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AD	AD	AD SUBT	Subt
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Micro/Q	PICTURE FORMAT	Format
RECENTS	Home/Recents	SEARCH TV/R	TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Mouse Up		>>
	Mouse Down		<<
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
amazon	Amazon	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T.Opt/Magic Link	SETTINGS OPT	Options		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
LIVE ZOOM	Live	ECO 3D	3D		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		