Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO/MENU	Info/Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	TIMER AV	AV
TITLE/POPUP	Title/PopUp	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop
<< Scan		<<	<<

Original		Replacement	
	Scan >>		>>
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up/Preset+		Up
	Down/Preset-		Down
	Left/Tuning-		Left
	Right/Tuning+		Right
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
MONO/STEREO B	Blue/Mono/Stereo	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REC	Rec	REC MODE	Rec
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MIC/ECHO	MIC/ECHO	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
*	*	-/-- GUIDE	Guide
OPTICAL/TV SOUND	Optical/Tv Sound	SEARCH TV/R	TV/R
SOUND EFFECT	Sound Effect	ECO 3D	3D
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	PICTURE FORMAT	Format
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV / INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	CH +	Ch +

Original		Replacement	
PR/CH	PR/CH- Tv	CH -	Ch -
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
MUTE	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute