Original		Replacement	
Power		Power	
Energy Saving		SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
TV / PC		APP MEDIA	Media
Input		TIMER AV	AV
TV / RAD		SEARCH TV/R	TV/R
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
3D	3D	ECO 3D	3D
MARK FAV	FAV / Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
P PAGE	P+ / Page+	+ CH	Ch +
P PAGE	P- / Page-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
3D SETTING Q.MENU	Q.Menu/3D	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	BAck	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left

Original		Replacement		Original	Replacement
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
■	Stop	■	Stop		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
II	Pause	II	Pause		
◀◀	<<	<<	<<		
▶▶	>>	>>	>>		
Auto Config.	Auto Config.	HOME SMART	Smart		