Mandis shop

LG COV30748146

Original		Replacement	
Power		Power	
Optical	OPTICAL	Smart / List	LIST SMART
Vol+	VOL +	Vol+	VOL +
Vol-	VOL −	Vol-	VOL −
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
EQ.		Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Woofer Level	WOOFER LEVEL ^	CH+ / Page+	CH PAGE +
Woofer Level	WOOFER LEVEL v	CH- / Page-	CH PAGE −
Bluetooth		9	BLUETOOTH 9
LG TV	LG TV	TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO
PORT.IN	PORT.IN	Picture / Format	FORMAT PICTURE
Sound Effect	SOUND EFFECT	Sound / Title	TITLE SOUND
*)		Down	
Left	<	Left	
Right	>	Right	
AV Sync	AV SYNC	OK	OK
DRC	DRC	Menu / Home	HOME MENU

Original		Replacement	
Info	INFO	Info / Angle	ANGLE INFO
Sleep	SLEEP	Sleep / Timer	TIMER SLEEP
Auto Volume	VOLUME	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
Auto Power	POWER	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL

https://mandos-a-distancia.es/en/LG/1065093-65564-replacement-remote-control-for-LG-COV30748146.html