Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Energy	Eject / Surround	FAV/ Mark	Fav / Marker / PC
AV. Mode	Zoom / Size	CH+	CH+ / Page+
Input	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV/ Radio	TV/ Radio /	3D/ Char / Num	Sound / Title
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Mute/ Delete	Mute / Dimmer
3	3	Premium	Sleep / Timer
4	4	Home	Menu / Home
5	5	Q. Menu/ 3D	D. Menu / Top
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
List	Smart / List	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q. View	Display / Media	Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T.OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode		
INFO	Infoo	ANGLE INFO	Info / Angle		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format		