Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV/Radio	TV/Radio /
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Fav	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle

Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze
Exit	Exit / Cancel / Clear
SAT	Shift + 0
V-Mode	Display / Media
TV/AV	AV / Input / RDS
Sleep	Sleep / Timer
Up / PR+	CH+ / Page+
Up / PR+	Up
Left / Vol-	Left
Left / Vol-	Vol-
OK / List	OK
OK / List	Smart / List
Right / Vol+	Vol+
Right / Vol+	Right
Page-	Shift + CH- /
Down / PR-	CH- / Page-
Down / PR-	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Page+	Shift + CH+ /		
Red / Find	Red / Netflix / Search		
Green / V-Format	Picture / Format		
Green / V-Format	Green / APP / Repeat		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Audio L/	Audio / Lang I/II		
Blue / Audio L/	Blue / Prime Video / Random		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Shift	Eject / Surround		
<< Fast	<< / Tune-		
Fast >>	>> / Tune+		
< Slow	I << / Preset-		
Slow >	>>I / Preset+		