Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Mute	Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
RECALL	Recall	BACK	Back / Return
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH	CH+ / Page+
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol-	VOL	Vol-
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol+	VOL	Vol+
Pg Up	Pg Up	SHIFT + CH	Shift + CH+ /
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH	CH- / Page-
Pg Dn	Pg Dn	SHIFT + CH	Shift + CH- /
TV/RADIO	Tv/Radio	TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	INFO	Info / Angle
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T	Sub-T	SUBTITLE	Subtitle / EQ
TTX	TTX	TEXT	Text / Goto
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Play		Play / Slow

Original		Replacement	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red/<<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/>>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PVR	Blue/PVR	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement