Original		Replacement	
POWER	Power		Power
AMP POWER	AMP Power	SHIFT +	Shift + Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER PRESET ▼	Tuner Preset	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNER PRESET ▲	Tuner Preset Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
NETWORK	Network	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
PHONO	Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + TV 1	Shift + 1
OPTICAL	Optical	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
MODE	Mode	HOME MENU	Menu / Home
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SOURCE DIRECT	Source Direct	LIST SMART	Smart / List
▲ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▼ VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
TOP MENU TIME	Time/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TOP MENU TIME	Time/Top Menu	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Q.REPLAY	Q.Replay/Call Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
PROG	Prog/Add to Favorites	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REP	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SEARCH A-B	Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH A-B	Repeat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
AMP POWER	AMP Power	SHIFT +	Shift + Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER PRESET ▼	Tuner Preset	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNER PRESET ▲	Tuner Preset Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RECORDER	Recorder	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
NETWORK	Network	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
PHONO	Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + TV 1	Shift + 1
OPTICAL	Optical	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
⏮	⏮	PRESET- ⏮	⏮ / Preset-
MODE	Mode	HOME MENU	Menu / Home
⏭	⏭	PRESET+ ⏭	⏭ / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SOURCE DIRECT	Source Direct	LIST SMART	Smart / List
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
TOP MENU TIME	Time/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TOP MENU TIME	Time/Top Menu	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Q.REPLAY	Q.Replay/Call Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
PROG	Prog/Add to Favorites	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REP	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SEARCH A-B	Repeat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SEARCH A-B	Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		