Mandis shop

Mitsubishi EX320U

Original		Replacement		Original	Replacement
	POWER		Power		
FREEZE	Freeze	Mode	Mode		
MENU EXIT	MENU / EXIT	Menu	Menu		
AUTO	AUTO	Auto	Auto		
	UP / KEYSTONE		Up		
	DOWN / KEYST.		Down		
	LEFT		Left		
MODE ENTER	ENTER / MODE	Enter	Enter		
	RIGHT / LOCK		Right		
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute		
SOURCE	SOURCE	Source	Source		
VOLUME	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +		
VOLUME	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -		
MAGNIFY	Magnify +	Play +	+ / Play		
MAGNIFY	Magnify -	Stop –	- / Stop		
ON TIMER	TIMER ON	Timer Freeze	Freeze / Timer		
TIMER SET UP	TIMER SET UP	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer		

https://mandos-a-distancia.es/en/Mitsubishi/1061267-60703-replacement-remote-control-for-Mitsubishi-EX220U.html