| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Mode | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Eject/Nicam2 | SURROUND | Eject / Surround |
| | Eject/Nicam2 | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | TXT/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Play/Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Stop/Exit/Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Stop/Exit/Cancel | HOLD | Stop / Hold |
| | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | SYS Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Up | | Up |
| | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | DTV/Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | Down | | Down |
| | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Vol+ | VOL + Vol+ |
| Return | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| Menu DVD | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top |
| Setup | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| Search/FAV | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / |
| Search/FAV | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| Slow/EPG | SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play / |
| Slow/EPG | SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Language/Info | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| Language/Info | ANGLE INFO Info / Angle |
| Zoom/List | SIZE ZOOM Zoom / Size |
| Zoom/List | LIST SMART Smart / List |
| Red/Angle | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| Red/Angle | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| Green/Program | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| Green/Program | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Yellow/Repeat | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / |
| Yellow/Repeat | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/A-B | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| Blue/A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / |
| <<</Hold | SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop / |
| <<</Hold | TUNE- ◀◀ << / Tune- |
| >>/Index | TUNE+ ▶▶ >> / Tune+ |
| I<<</Size | PRESET- ⏮ I<< / Preset- |
| I<<</Size | SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom / |
| >>I/Reveal | PRESET+ ⏭ >>I / Preset+ |
| Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ |
| Title/Subpage | SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title |
| FAV- | SHIFT + ▼ Shift + Down |
| FAV+ | SHIFT + ▲ Shift + Up |