Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Pic Size	PICTURE FORMAT	Format
	Pic Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Dual I-II	SOUND DUAL	Dual
	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Still	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Replacement	
	0	0	0
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Keylock	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	PIP	ECO 3D	3D
	P.Input	AD SUBT	Subt
	P.Position	DISC NAV LIST	List
	P.Size	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	P.Swap	SETTINGS OPT	Options
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	PC/HDMI	APP MEDIA	Media
	AV/Sel	HOME SMART	Smart
	Source	TIMER AV	AV
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	TTX/On	REPEAT TEXT	Text
	Mix	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch

Original	Replacement
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Store	Rec
Flof/List	Info
Hold	Guide
Size	Eject

Original	Replacement
Cancel	Shift + Back
Index	Back
Time	Shift + AV
Reveal	D. Menu
A1	Shift + 1
A2	Shift + 2
A3	Shift + 3
A4	Shift + 4
A5	Shift + 5
B1	Shift + 6
B2	Shift + 7
B3	Shift + 8
B4	Shift + 9
B5	Shift + 0