Original	Replacement	Original	Replacement
ON	Power	CH+	CH+ / Page+
Standby	Shift + Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	D. Menu / Top
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + 5	Menu	Menu / Home
PC	Shift + Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV/ CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/ CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + Guide / EPG / -/--	Return	Back / Return
PORT	Fav / Marker / PC	Home	Smart / List
NET	Shift + 9	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
>>	>> / Tune+	D. TUN	Text / Goto
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop	Stop / Hold	Sleep	Sleep / Timer
Movie / TV	Red / Netflix / Search		
Music	Green / APP / Repeat		
Game	Yellow / YouTube / Repeat		
Thx	Blue / Prime Video / Random		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		

Original	Replacement	Original	Replacement
On	Power	CH+ / Album+	CH+ / Page+
Standby	Shift + Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH- / Album-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	Top Menu	D. Menu / Top
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + 5	Menu	Menu / Home
PC	Shift + Fav / Marker / PC	Left / Playlist	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right / Playlist	Right
TV/ CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/ CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + Guide / EPG / -/--	Return	Back / Return
PORT	Fav / Marker / PC	Home	Smart / List
NET	Shift + 9	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow	--/--- +10	Guide / EPG / -/--
>>	>> / Tune+	0	0
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze	Sleep	Sleep / Timer
Stop	Stop / Hold	CLR	Exit / Cancel / Clear
Search	Red / Netflix / Search		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Play Mode	Yellow / YouTube / Repeat		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	D. Menu / Top
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + 5	Menu	Menu / Home
PC	Shift + Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV / CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV / CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + Guide / EPG / -/--	Return	Back / Return
PORT	Fav / Marker / PC	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + 9	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
>>	>> / Tune+	D. TUN	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop	Stop / Hold	Sleep	Sleep / Timer
Movie / TV	Red / Netflix / Search		
Music	Green / APP / Repeat		
Game	Yellow / YouTube / Repeat		
Thx	Blue / Prime Video / Random		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	D. Menu / Top
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + 5	Menu	Menu / Home
PC	Shift + Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV / CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV / CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + Guide / EPG / -/--	Return	Back / Return
PORT	Fav / Marker / PC	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + 9	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+	+10 D.TUN DIMMER	D. TUN	GOTO TEXT	Text / Goto
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	HDMI - SAT 0	0
	Stop	HOLD	Stop / Hold	CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MOVIE/TV SEARCH	Movie / TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
MUSIC REPEAT	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
GAME RANDOM	Game	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
THX PLAY MODE	Thx	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
+10 D.TUN DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				