Original		Replacement	
	Power		Power
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
P/N	P/N	LIST SMART	Smart / List
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEP	Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play/ Pause	SLOW	Play / Slow
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
F.B	FB	TUNE-	<< / Tune-
F.F	FF	TUNE+	>> / Tune+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PREV	Prev	PRESET-	I << / Preset-

Original		Replacement		Original	Replacement
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
V-REMOTE	V-Remote	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
DEFAULT	Default	FORMAT PICTURE	Picture / Format		