Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	←	Back / Return
Stop	Stop / Hold	V+	Vol +
Rec	Rec / Rec Mode	Smart	Smart / List
<<	<< / Tune-	P+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	V-	Vol -
Lang	Audio / Lang I/II	P-	CH- / Page-
[≡]..	Subtitle / EQ	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Source	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
i	Info / Angle	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
G	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		