Original		Replacement	
	Power		Power
FL DISPLAY	FL Display	HOME SMART	Smart
TUNER BAND	TUNER BAND	B	Green
AUX	AUX	A	Red
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SKIP	I <<		I <<
SKIP	>>I		>>I
SLOW /S	<<		<<
SEARCH	>>		>>

Original		Replacement	
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
DISC SKIP	Disc Skip	PROG SLEEP	Sleep
SFC	SFC	ZOOM	Eject
CHANNEL	CH-	CH –	Ch -
	CH+	+ CH	Ch +
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	SHIFT + 4	Shift + 4
ACTION	Action	SETTINGS OPT	Options
SUB TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
MARKER	Marker	ECO 3D	3D
CH SELECT	CH Select	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original		Replacement	
TEST	Test	SHIFT + 6	Shift + 6
MIX 2ch	Mix 2CH	SHIFT + 2	Shift + 2
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/ENTER	>10 / Enter	GUIDE	Guide
DISC	Disc	PRE-CH	Pre Ch
SEAT POSITION	Seat Position	SHIFT + 1	Shift + 1
CENTER FOCUS	Center Focus	TV/R	TV/R
SUPER SURROUND	Super Surround	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Replacement	
DD PROLOGIC	Pro Logic	SHIFT + 5	Shift + 5
DISC MANAGER	Disc Manager	DISC NAV LIST	List
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B REPEAT	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
CINEMA	Cinema	APP MEDIA	Media
TIMER	Timer	TIMER AV	AV

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
TV Vol -	Vol -		
TV Vol +	Vol +		
TV / Video	AV		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≥10	Guide		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	≥10		Gui de
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	St op		St op
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
	Pl ay		Pl ay