Original		Replacement	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
INPUT AV	AV/Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL	Vol - Tv	VOL	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
	Skype	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CANCEL	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VIERA CAST	Vieta Cast	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
STATUS	Status	SHIFT +	MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	SHIFT +	TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
Left / ◁II	Left		
Up	Up		
Right / II▷	Right		
Home	Menu / Home		
OK	OK		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		