Mandis shop

Panasonic N2QAYB001113

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol+ Tv	VOL	Vol+
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
INPUT AV	AV Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOL	Vol- Tv	VOL	Vol-
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
PAGE CH	Page/CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
CH	Page/CH-	CH PAGE	CH- / Page-
LAST VIEW	Last View	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
RADIO/ TV	Radio/Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
-10s	-10s	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+60s	+60s	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REWIND LIVE TV	<<	TUNE-	<< / Tune-
x1.3	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
i/Status	Info / Angle	Drive Select	Display / Media
X/Exit	Exit / Cancel / Clear	Text	Text / Goto
Guide	Guide / EPG / -/--	STTL	Subtitle / EQ
Video Menu	D.Menu / Top		
Up	Up		
Function Menu	Menu / Home		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Audio	Audio / Lang I/II		