Original		Replacement	
Power		Power	
Power Tv		Shift +	Power
Vol + Tv		Shift +	Vol +
Play Mode		Text / Goto	
AV Tv		AV / Input / RDS	
Vol - Tv		Shift +	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Vol +		Vol +	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
Vol -		Vol -	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
Repeat		Green / APP / Repeat	
0	0	0	0
≥10	+10	Guide / EPG / -/--	
Mute		Mute / Dimmer	
DVD		Shift +	2
iPod/USB		Yellow / YouTube / Repeat	
Ext-In/Radio		TV/Radio /	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	
Surround		Audio / Lang I/II	
Stop		Stop / Hold	
Sound		Sound / Title	
Start		Smart / List	

Original	Replacement	Original	Replacement
Top Menu/Direct Navigator	D. Menu / Top		
Up	Up		
Functions	Display / Media		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Menu/Play List	Menu / Home		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Setup/-CH Select	Setup / OPT /		
W SRD	Zoom / Size		
FL Display/-Slee	Info / Angle		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		