Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	[♪]/Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Right		Right
	Up		Up
	Left		Left
	Down		Down
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	[+]	LIST SMART	Smart / List
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
F.P.	[≡◆]/F. P.	HOME MENU	Menu / Home
INDEX	[≡i]/Index	ANGLE INFO	Info / Angle
HOLD	[≡+]/Hold/Still	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TV/TEXT	[≡]/Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	OO	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
ASPECT	[+]/Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MULTI WINDOW	[ ]/Multiwindo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VCR 0	0/VCR	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement		Original		Replacement	
C	C	SHIFT +	Shift + Exit / Cancel / Clear	>> DVD	>> DVD	SHIFT +	Shift + Right
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	STR	STR VCR/DVD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▶	Play VCR	SLOW ▶	Play / Slow	HELP ?	?/Help VCR/DVD	TITLE SOUND	Sound / Title
■	Stop VCR	HOLD ■	Stop / Hold				
<<	<< VCR	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
>>	>> VCR	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
REC	Rec VCR	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
VCR ⏻	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power				
VCR ⏻	Power DVD	SHIFT +	Shift + Smart / List				
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
N	N VCR/DVD	SHIFT +	Shift + 2				
⏸/▶	Pause/Step VCR	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
⏸/▶	Play DVD	OK	OK				
⏸/▶	Stop DVD	SHIFT +	Shift + Down				
∨	Programe- VCR	CH PAGE −	CH- / Page-				
∨	<< DVD	SHIFT +	Shift + Left				
∧	Programe+ VCR	+ CH PAGE	CH+ / Page+				