Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Ext Link	D. Menu / Top	-/--	Guide / EPG / -/--
Tv Aspect/AV Lin	Picture / Format	Vol -	Vol -
Tv/Text	Text / Goto	Input Select	AV / Input / RDS
1	1	I << Index	I << / Preset-
2	2	Index >>I	>>I / Preset+
3	3	ShowView	Info / Angle
Tracking/V-Lock+ / CH+	CH+ / Page+	Prog Play	Smart / List
4	4	Audio	Audio / Lang I/II
5	5	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
Tracking/V-Lock- CH-	CH- / Page-	Menu	Menu / Home
7	7	Up	Up
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Left	Left
AV	Shift + AV / Input / RDS	<<	<< / Tune-

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	OK
▶▶	Right	▶	Right
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
■	Down	▼	Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CH	Prog. / Check CH	SHIFT + ▲	Shift + Up
+ DATE	Date+	SHIFT + ▶	Shift + Right
+ ON	On+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
+ OFF	Off+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH	Prog. / Check CH	SHIFT + ▼	Shift + Down
DATE −	Date-	SHIFT + ◀	Shift + Left
ON −	On-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
OFF −	Off-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH+ /
PROG/CHECK	Prog. Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VPS/PDC	VPS/PDC	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SP/LP/EP	SP/LP/EP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
I-TIMER	I-Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
OFF TIMER	Off Timer	RETURN BACK	Back / Return
OSD/DISPLAY	OSD/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RESET/CANCEL	Reset / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	-/--	Guide / EPG / -/--
Tv Aspect/AV Lin	Picture / Format	Vol -	Vol -
Tv/Text	Text / Goto	Prog./Check CH	Up
1	1	Red	Red / Netflix / Search
2	2	Green	Green / APP / Repeat
3	3	Date+	Right
Tracking/V. Lock+ / CH+	CH+ / Page+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	On+	Shift + Vol +
5	5	Blue	Blue / Prime Video / Random
6	6	Off+	Shift + CH+ /
Tracking/V. Lock- CH-	CH- / Page-	Prog./Check CH	Down
7	7	Date-	Left
8	8	On-	Shift + Vol -
9	9	Off-	Shift + CH- /
Vol +	Vol +		
AV	AV / Input / RDS		
0	0		