Mandis shop

Panasonic VEQ1110

Original	Replacement	Original	Replacement
VTR	Power	2	2
Clock/Counter	Yellow / YouTube / Repeat	3	3
Reset	Exit / Cancel / Clear	Time Search	Blue / Prime Video / Random
Memory/Repeat/Search	Green / APP / Repeat	4	4
Rev. Play	Eject / Surround	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Pause/Still	Pause / Step / Freeze	Monitor	Display / Media
Stop	Stop / Hold	7	7
Still Adv	>>I / Preset+	8	8
<<	<< / Tune-	9	9
Play	Play / Slow	0/AV	0
>>	>> / Tune+	0/AV	AV / Input / RDS
Slow-	Left	-/--	Guide / EPG / -/--
Slow	OK		
Slow	Shift + Play /		
Slow+	Right		
1	1		

https://mandis-distance.com/Panasonic/10678-5120-replacement-remote-control-for-Panasonic-VEQ1110.htm