Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Vol +
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Drive Select	Smart / List
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
CH- Tv	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
Page/CH+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Page/CH-	CH- / Page-
7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
ShowView	Picture / Format
Delete	Fav / Marker / PC
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Prog/Check	TV/Radio /
<< Skip	<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
i/Status	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Direct Navigator	D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Up	Up
Right	Right
Function Menu	Menu / Home
Down	Down
Return	Back / Return
Option	Setup / OPT /
Red/Audio	Red / Netflix / Search
Green/Chapter	Green / APP / Repeat
Yellow/Manual Skip -10s	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Manual Skip +60s	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Ext Link	Zoom / Size
Direct Tv Rec	Shift + TV/Radio / Program

Original	Replacement
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Display	Display / Media
Time Slip	Sleep / Timer