Original	Replacement
Power	Power
EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS
Q. Menu	D. Menu / Top
☆/ O	Picture / Format
☆/ Q	Setup / OPT /
[+]	Zoom / Size
i	Info / Angle
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Exit	Exit / Cancel / Clear
Multimedia	Display / Media
Left	Left
Up	Up
Right	Right
Internet	Smart / List
OK	OK

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Down	Down
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
TV	[TV]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
↔	↔	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
Pause	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		